

# deleo® the power.com

## Удалитель уриновых и известковых отложений

Благодаря бутылке с изогнутой формой горлышка удалитель попадет даже в самые труднодоступные места.



### ВАШИ ВЫГОДЫ:

- Качественный продукт: удалитель deleo® обладает высокой растворяющей силой для удаления уриновых и известковых отложений. При применении удалителя deleo® в санузлах не разводить. Ни в коем случае не применять для чистки смесителей из хромистой стали! В случае применения в строительстве разводить в соотношении 1:10 или 2:10.
- Отличный результат чистки: удалитель deleo® идеален в применении в санузлах для легкого удаления уриновых и известковых отложений внутри унитазов, а также споласкиваемых водой писсуаров. Также применяется в строительстве для удаления известковой пленки с кафеля.
- Удобен в применении: благодаря специальной форме горлышка бутылки удалитель уриновых и известковых отложений deleo® позволяет нанесение даже в самые труднодоступные места.
- Бережет канализационные трубы: удалитель уриновых и известковых отложений не разъедает элементы канализационных труб из ПВХ, пластмассы, резины, железа или свинца.
- Предохраняет: регулярное применение удалителя уриновых и известковых отложений deleo® освобождает от необходимости прибегать к помощи фирм по чистке труб и позволяет заметно снизить затраты. Избавляет от технических проблем и сбоев с сантехникой.
- Надежное применение: благодаря бутылке со специальной формой горлышка удалителя уриновых и известковых отложений deleo® обеспечивается надежное и практичное применение. Обратит внимание на информационный лист по правилам безопасности!

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Не разводить deleo® для чистки санузлов, при необходимости наносить на поверхность и чистить с помощью кисточки или туалетной щетки. Остановка образования пены означает, что поверхность отчищена от уриновых и известковых отложений. В случае обильного загрязнения повторить процедуру. После применения тщательно промыть обработанные поверхности. Использовать резиновые перчатки. Не вдыхать пары.
- Строительство, цементные поверхности: развести 1 часть удалителя deleo® с 2-5 частями воды. Нанести раствор при помощи кисточки или щетки, как следует растереть по поверхности для возникновения химической реакции. Смыть достаточным количеством воды и, если требуется, нанести защитное масло.
- Полы: развести 1 часть удалителя deleo® с 7-10 частями воды. Нанести раствор щеткой, оставить действовать на некоторое время, после чего смыть достаточным количеством воды.
- Дозировка: указания по дозировке носят исключительно рекомендательный характер.
- Ни в коем случае не смешивать удалитель уриновых и известковых отложений deleo® с другими химикатами!



Video on our  
website!

№ артикула  
708.003

Упаковка  
Бут. спец. формы, 750 мл

Шт. в упаковке  
1 коробка, 6x750 мл

[www.deleo-die-kraft.com](http://www.deleo-die-kraft.com)